



Onderhoud	Procedure	1.600 km/1.000 miles	8.000 km/5.000 miles	16.000 km/10.000 miles	24.000 km/15.000 miles	32.000 km/20.000 miles	40.000 km/25.000 miles	Check
Motorolie en filter	Vervangen	X	X	X	X	X	X	
Olieleidingen en remsystemen	Inspecteren op lekkages	X	X	X	X	X	X	
Luchtfilter	Controleren & service indien nodig	X	X	X	X	X	X	
Banden	Spanning en loopvlak controleren	X	X	X	X	X	X	
Wielspaken	Bevestiging controleren	X	X			X		
Smeermiddelen primaire kettingkast	Vervangen	X		X		X		
Smeermiddel versnellingsbak	Vervangen	X				X		
Koppeling	Afstelling controleren	X	X	X	X	X	X	
Achterste riem en tandwielen	Inspecteren, riem afstellen	X	X	X	X	X	X	
Rem- en koppelingsbediening elementen	Controleren, afstellen en smeren	X	X	X	X	X	X	
Zijstandaard	Inspecteren en smeren	X	X	X	X	X	X	
Brandstofleidingen en koppelingen	Inspecteren op lekkages	X	X	X	X	X	X	
Brandstoftankfilter	Vervangen						X	
Remvloeistof	Peilen en toestand controleren	X	X	X	X	X	X	
Remblokken en remschijven	Inspecteren op slijtage	X	X	X	X	X	X	
Bougies	Vervangen			X		X		
Elektrische apparatuur en schakelaars	Bediening controleren	X	X	X	X	X	X	
Voorvork olie	Vervangen					X		
Balhoofdlagers	Controleren/afstellen/smeren	X		X		X		
Luchtvering	Druk, werking en lekkage controleren	X	X	X	X	X	X	
Bussen winscherm (i.v.t.)	Inspecteren			X		X		
Brandstof vulklep, Tour-pak, zadeltassen	Scharnieren en vergrendeling smeren	X	X	X	X	X	X	
Kritieke bevestigingen	Bevestiging controleren	X		X		X		
Motorsteunen en stabilisatorverbindingstangen	Inspecteren			X		X		
Accu	Controleren en aansluitingen reinigen	X	X	X	X	X	X	
Koelsysteem controleren	Radiator/slangen/niveau/vorstgrens			X		X		
Uitlaatsysteem	Inspecteren op lekken, barsten	X	X	X	X	X	X	
	Hitteschilden en bevestigingen	X	X	X	X	X	X	
Proefrit	Onderdeel en	X	X	X	X	X	X	
	Systeemfuncties controleren	X	X	X	X	X	X	